


## <Установка драйвера принтера для Windows Vista>

В этом документе описана процедура установки драйвера принтера для использования этого принтера с Windows Vista. Перед установкой драйвера принтера внимательно ознакомьтесь с содержанием этого документа.


- Драйвер принтера для Windows Vista не поддерживает параллельный интерфейс.
- Драйвер принтера необходимо устанавливать при помощи Plug and Play.
- После того, как файл, загруженный с веб-сайта Canon, извлечен, создается папка. Поскольку эту папку еще предстоит использовать на Шаге 12 на следующей странице, сохраните ее в таком месте на жестком диске, где ее легко будет найти.
- В описанной процедуре установки драйвера принтера в качестве примера взят LBP3200. По этой причине иллюстрации и снимки экранов для вашего принтера могут выглядеть иначе, чем в этом документе.

**1** Убедитесь, что принтер и компьютер выключены.


**2** Подключите разъем кабеля USB B-типа (квадратный) к разъему USB принтера.



**3** Подключите разъем кабеля USB A-типа (плоский) к порту USB компьютера.



**4** Чтобы включить принтер, нажмите "I" выключателя питания.



**5** Включите компьютер и запустите Windows Vista.

**6** Войдите в систему в качестве пользователя из группы Администраторов.


Откроется диалоговое окно [Найдено новое оборудование].



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для установки драйвера принтера нужно обладать полным доступом.


**7** Щелкните [Найти и установить драйвер (рекомендуется)].




### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если появится диалоговое окно [Контроль учетных записей пользователей], щелкните [Продолжить].


**8** Если появится такой экран, щелкните [Не выполнять поиск в Интернете].




**9** Щелкните [Такого диска нет. Покажите другие возможности.].




- 10 Щелкните [Выполнить поиск драйверов на этом компьютере (для опытных пользователей)].




- 11 Нажмите кнопку [Обзор].



- 12 После извлечения загруженного файла будет создана папка. Выберите папку → [WinVista], а затем щелкните [ОК].



- 13 Убедитесь в том, что в [Искать драйверы в следующем месте] отображена нужная папка, а затем нажмите [Далее].




Начнется копирование файлов.




#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если появилось диалоговое окно [Безопасность Windows], щелкните [Все равно установить этот драйвер].

- 14 Нажмите [ОК].



- 15 Нажмите [Заккрыть].



#### ВАЖНО

- Если необходимо использовать компьютер, на котором драйвер принтера был установлен как сервер печати, настройте брандмауэр Windows для разблокировки обмена данными с компьютерами-клиентами. Дополнительные сведения см. в файле "note\_ex.pdf" в папке [WinVista] (это та же папка, о которой идет речь на Шаг 12).

Установка драйвера класса USB (поставляемого с операционной системой) и драйвера принтера завершена.

#### ● Об электронной справке

В Windows Vista для отображения интерактивной справки требуется приложение справки Windows (WinHlp32.exe). Если в Вашей системе приложение справки Windows (WinHlp32.exe) не установлено, загрузите его с веб-сайта корпорации Microsoft.

Для получения дополнительных сведений о способах загрузки щелкните [Справка] в драйвере принтера или в Окне состояния принтера, а затем см. диалоговое окно [Справка и поддержка].

Canon, логотип Canon и LBP являются торговыми марками компании Canon Inc.  
Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation в США и других странах.  
Windows Vista является торговой маркой Microsoft Corporation.